

## PANELE TAPICEROWANE KLEJONE DO ŚCIANY instrukcja montażu


Potrzebne do montażu:

klej montażowy

ściana powinna być zagruntowana

1. Rozłożyć wszystkie panele na podłodze i ułożyć je tak, aby ewentualny włos tkaniny układał się w jedną stronę – dotyczy to głównie welurów, które w zależności od ułożenia mogą zmieniać odcień. Sprawdzić wymiar paneli uwzględniając regulaminową tolerancję wymiaru.

2. W zależności od rozmiaru paneli tapicerowanych, klej nałożyć punktowo jak niżej:



3. Klejenie rozpocząć od dołu i środka ściany w przykładowej kolejności:

